

## HW-Spitzkantenfräser Z2



### Anwendung

Zum Fräsen von Spitzkanten, Ziernuten und zum Abrunden von Kanten geeignet. Verwendung in Holzwerkstoffen und Kunststoffen.

### Ausführung

Zwei HW-bestückte Schneiden.  
Wechselbares Anlauflager.  
Rechtslauf, Handvorschub.

Viertelstab ohne Auslauf



### Abmessung

D (mm)	d (mm)	R (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	S (mm)	Bestell-Nr.
25,4	16	4,8	12,7	71	8 x 30	24811-5-25400-R

### Ersatzteile

Bezeichnung	Abmessungen	Bestell-Nr.
Wechselschaft	8 x 30mm M8	39513-0-00000-R
Kugellager	Ø 16 x 5 x 8mm	39050-0-16008-0
Sechskantmutter	M8	39150-0-08000-R



Präzision schafft Werte.

Jakob Schmid GmbH & Co. KG

Dreibentalstraße 19

D-73447 Oberkochen

Telefon: +49 (0) 7364 952 0

Telefax: +49 (0) 7364 952 450

E-Mail: info@jso.de

www.jso.de